SOS-KNOP.NL

PERSOONLIJKE ALARMOPLOSSINGEN

GEBRUIKSHANDLEIDING

Bluetooth Home Beacon



In de doos

Bluetooth Home Beacon · Snelstartgids

Specificaties

Bluetooth 5.0 · Batterij CR2477, gaat ca. 2 jaar mee (niet opladen) · Waterdicht IPX8 · 48,5 × 15 mm · 25 gram

Versie 1.0 | 3 november 2026

KvK 84431059 | BTW NL8632.08.307.B01 | Nuth, Nederland

Wat doet de beacon?

De beacon is een klein draadloos apparaatje dat uw SOS-Knop 4G helpt om binnenshuis te bepalen waar hij is, ook waar GPS slecht werkt. Met een beacon in meerdere kamers ziet u per kamer waar de knop is, en of de drager thuis of weg is.

1. Beacon ophangen

- Hang of plak één beacon per kamer, bijvoorbeeld woonkamer, slaapkamer en badkamer.
- Kies een plek op ongeveer 1 à 1,5 meter hoogte, niet achter of op metaal en niet in een metalen kast.
- Op de achterkant/sticker staat het MAC-adres van de beacon (bijv. C5:17:DC:E7:9D:AD). Noteer per beacon in welke kamer hij hangt; dat heeft u nodig bij stap 3.

2. Locatie van uw woning opzoeken

Zoek uw adres op in Google Maps, klik met de rechtermuisknop (of houd uw vinger) op uw huis en noteer de coördinaten, bijvoorbeeld 52.0907,5.1214.

3. Beacons koppelen aan de SOS-Knop (per SMS)

Stuur de commando's per SMS naar het telefoonnummer van de simkaart in de SOS-Knop. Gebruik geen spaties. Heeft u een wachtwoord ingesteld, zet dat dan vóór elk commando (bijv. 123456BCE1).

Wat	SMS	Voorbeeld
Beacon-locatie aanzetten	BCE1	BCE1
Nieuwe beaconfunctie aanzetten (meer dan 20 beacons)	Newbeacon1	Newbeacon1
Beacons instellen per kamer	BCS[coördinaten],[MAC 1],[kamer 1];[MAC 2],[kamer 2]	BCS52.0907,5.1214,C5:17:DC:E7:9D:AD,woonkamer; D8:12:65:6D:90:EB, slaapkamer
Of: beacon in de buurt automatisch toevoegen (houd de knop vlak bij de beacon)	BCA[coördinaten],[kamer]	BCA52.0907,5.1214, badkamer
Ingestelde beacons bekijken	BCQ1	BCQ1
Melding als de drager het huis verlaat	Beaconalert1 (uit: Beaconalert0)	Beaconalert1
Alle beacons wissen	BCD	BCD
Beacon-locatie uitzetten	BCE0	BCE0

De knop stuurt na elk commando een bevestiging terug per SMS.

4. Testen

Loop met de SOS-Knop naar een kamer met een beacon en druk op de SOS-knop (of vraag de servicecentrale om een testoproep). In de locatiemelding moet de naam van de kamer staan.

5. Batterij vervangen

De batterij gaat ongeveer 2 jaar mee. Open de beacon voorzichtig en vervang de knoopcel door een nieuwe CR2477 (3V).

> **Hulp nodig?**
> Heeft u een servicepakket Sim & Beheer of Compleet Veilig, dan stellen wij de beacons graag op afstand voor u in. Neem contact op via info@sos-knop.nl of +31 (0)85 273 3244.